

使用上の注意

- 取り付けの際はネジ部にグリスを塗布し、車輛メーカー指定のトルクで締め付けてください。
- 初期ゆるみが発生しますのでならし走行を行ってください。
- ゆるみがなくなるまで増し締めして下さい。

Note

- Lubricate with grease to the thread area before installation.
- Please refer your service manual for tightening torque.
- Please check nipple tightening after pre-conditioning interim operation.
- Please do routine maintenance on your wheels.