

取扱説明書

DRCスプリングコンプレッサー

この度はDRC製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

作業前に下記の内容をよくご覧になり、正しく作業を行ってください。

1.使用方法

- 1) アームとボルトをつなぎロックナットで確実に固定します。

⚠【ご注意】

ロックナットによる固定が不十分だと取り外し時にアームが外れ危険です。

- 2) サスペンション取付けボルトなどを使用して本体にサスペンションを取付けます。
- 3) アームセット先端をスプリングのできる限り上側へ引っ掛け、高ナットを本体の両端にはめ込みます。
- 4) 両側の高ナットを均等にねじ込みスプリングを縮めます。

※フックアームはスプリングのらせんに合わせ、ねじれた状態でセットします。

