

取付説明書

ジータ フォークトップブリーダー

この度は、ジータ フォークトップブリーダーをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品はフロントフォーク上部のエアールブと交換するだけで、フォーク内の空気圧調整が

工具を使わずワンプッシュで行えます。組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

取付上の注意

- 製品に対し、加工、改造を行わないで下さい。
- 適応以外の車輛に装着しないで下さい。破損の原因となります。
- 既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- 取付部はアルミニウムの小さなネジの為、締め付けを慎重に行なってください。推奨締め付けトルクは0.1kgf・mです。
- 締め付け後、ハンドルやワイヤー等に接触しないかを確認してください。接触物がある場合は取り廻しを変更するかご使用を中止してください。
- プッシュボタンは回さないようにしてください。

使用上の注意

- 走行前にガス抜きを行なう時は、車体をスタンド等に載せフロントフォークが伸びきった状態で行なってください。
- ガス抜きを行なう時に、ガスと一緒にオイルが少量吹いてくる事がありますが、製品には問題ありません。オイルが吹いた場合は必ず脱脂して下さい。
- 異常や破損が確認された場合は、直ちにご使用を中止して下さい。