

取扱説明書

ZETA アンダーフレームキット CT125 '23-TRAIL125 '23-


この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容




セット内容

①アンダーフレーム L	1 個
②アンダーフレーム R	1 個
③ジョイントパイプ	1 個
④M8 ボタンキャップボルト	2 個
⑤M8 ロックナット	2 個
⑥M8 ワッシャー	4 個


3.取付け方法

※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。


- 1) ①メインパイプのロアカバーと②純正アンダーガードを外します(図1)。




- 2) 取付けボルトをA→Bの順で外していき、③純正アンダーフレームを外します。(図2)




- 3) 左右の④フロントステーカバーをA・Bアンダーフレームに付け替えます。(図3)




- 4) ④アンダーフレームLと⑤アンダーフレームRをC、D、E、Fを使用し仮組します。(図4)




- 5) 仮組した⑤アンダーフレームと②純正アンダーガードを仮組します。この時、エンジン下部から仮組すると取付けしやすくなります。(図5)



- 6) 仮組が出来たらフレームを揺すって全体のがたつきを慣らし本締めします。この時、下の図6を参考にA-B-Cの順で本締めしてください。



7)②純正アンダーガードを本締めし、①メインパイプのロアカバーを取付けます。(図7)



株式会社 **ダートフリーク**

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30