

# 取付説明書


## ZETA RXクランプKIT WR250R/X

この度はZETA RXクランプKITをお買い上げいただき、ありがとうございます。取り付けされる前に本書を必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

### 1. 注意事項

- ・ 製品に対し、加工、改造を行わないで下さい。
- ・ 既に車輛に装着されている製品、部品等によっては、本製品と干渉し、使用できない場合があります。
- ・ 取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。

### 2. 各部の名称とセット内容



#### セット内容

- |                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| ① アッパークランプ ……1個 | ④ アルミスペーサー大 ……2個 | ⑦ スプリングワッシャー ……2個 |
| ② ロアークランプ ……2個  | ⑤ アルミスペーサー小 ……2個 | ⑧ フランジナット ……2個    |
| ③ M10特殊ボルト ……2本 | ⑥ ワッシャー ……2個     | ⑨ M8キャップボルト ……4本  |

### 3. 取り付け方法

- ②～⑧を組み付け、仮締めします。  
※ロアークランプ取り付け位置は3段階あります。好みの位置を使用してください。
- ハンドルバーをセットし①と⑨を組み付けます。
- 1)で仮組みした⑧を本締めします。
- ハンドルを完全に左右に切り、スムーズに動くかを確認してください。また、各ボルト、ナットの締め忘れがないかも確認してください。  
※定期的に各ボルト、ナットのゆるみを確認し、増し締めを行ってください。