

取扱説明書

ZETA ヘッドライトガード TENERE700

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・ 製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・ 既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・ 取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと、思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。

2.取り付け方法

- 1) ヘッドライトユニット横4点のボルトを外し、以下の図を参照しヘッドライトガードを仮組します。
※仮組みはヘッドライトユニット等を傷つけないよう慎重に片側から作業を進めてください。
- 2) ヘッドライトガードを車輛の中心になるように微調整し、4点のボルトを均等に本締めします。

△【ご注意】

- ・ 取り外し可能な低強度のネジロック材を少量塗布しボルトの緩みを防いでください。
- ・ 定期的にボルトの緩みがないか確認してください。
- ・ 車検時には本製品を取り外してください。



セット内容

A. ガード本体…………… 1個 B. スペーサー…………… 4個 C. M5ボルト…………… 4本 D. M5ワッシャー…………… 4個