

注意事項

ZE93-001B

- ・純正アクスルブロックはアクスルシャフトにネジロック剤で固定されています。ヒートガン等で加熱して取り外してください。
- ・ZETAアクスルブロックを取り付けの際は、ネジロック剤を使用してください。

Note

- Genuine axle block is locked by lock tight on axle shaft.
Please heat up to loosen the genuine axle block.
- Apply lock tight for ZETA Axle block installation.