



WARNING 注意!



ライトを直射しないでください。

使用中は本体が高温になります。

HOW TO INSTALL 取り付け方法



WHAT'S IN 付属品




BATTERY INDICATOR バッテリー残量





ライト本体の電源がONの時、電源ボタンのインジケーターの色でバッテリー残量を確認できます。電源がOFFの時は、電源ボタンをクリックするとインジケーターが起動し、約2秒間残量を表示します。

HOW TO RECHARGE 充電方法



充電には付属のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。通常約2.5時間で充電は完了します (5V 2Aの場合)。

SWITCHING THE LIGHTING MODE 操作方法




※モードメモリー機能を搭載していますので、電源ONにすると前回消灯時のモードで点灯します。

LUMENS/RUN TIME 各モードの明るさと持続時間

MODE	ロー	ミッド	ハイ	点滅1	点滅2
LUMENS	150	300	600	0-300	0-300
h:min	05:30	02:50	01:30	06:00	04:30

OPTIONAL PARTS オプションパーツ



SPECIFICATION 仕様詳細

ANSI FL 1 STANDARD

明るさ (600lm)	照射距離 (106m)	最大光度 (2800cd)	耐衝撃設計 (1m)	防水設計 (IPX7)
LIGHT OUTPUT 600 LUMENS	BEAM DISTANCE 106m	PEAK BEAM INTENSITY 2800cd	IMPACT RESISTANCE 1m	WATERPROOF 1m

CE, RoHS, Recycle, No Hazardous Substances

JP 製品保証

マジックシャインライトシステムには、購入日から24か月間の製品保証が付帯されていますが、下記のマジックシャインのメーカーサイト (英語) にて製品登録をして頂くと保証期間が6か月間延長されます。 ※バッテリーパック及びケーブル、その他付帯製品は、製品登録の有無にかかわらず保証期間は6か月となります。

保証はライト本体及びバッテリーパック、ケーブル、その他付帯製品の材料もしくは、製造上の欠陥に限られ、部品の改造や意図的な損傷が無い場合にのみ有効となります。

故障発生時は、商品をご購入いただきました販売店までお問い合わせください。その際、別紙バーコードに記載のMO番号と購入証明書をご提示いただきますので証明書は大切に保管してください。保証対象と判断された場合には、交換品をご用意致します。その際、ご返品いただいた故障製品の返却はできませんのでご注意ください。

※同一製品がご用意できない場合、同等グレードでのご用意となりますので予めご了承ください。

メーカーウェブサイト : <https://magicshine.com/>
製品登録ページ : <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZMmJklwoafrZEedlc0mda2WU51PkWcJ5HV354f0BgyaHxQ/viewform>

輸入販売元
(株)ダートフリーク サイクルグループ
〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30