

# 取扱説明書

## MIGRATRIL フィットシャワー

この度はMIGRATRIL商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

MT44-002J




株式会社 ダートフリース  
〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30

### 1. 注意事項

- ・材質の特性上、表面にムラ状の模様が見られる場合があります。
- ・長期間紫外線にさらされると、劣化を早める恐れがあります。
- ・火気の近くや炎天下の車内など、高温になる場所には放置しないでください。
- ・鋭利な割れや欠けが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。再使用する際は、サンドペーパーなどで鋭利な部分を補修してください。
- ・シリコンキャップは完全止水を保証するものではありません。車内やテント内では本体が倒れないように十分にご注意ください。
- ・水以外の用途には使用しないでください。
- ・シャワーキャップの接続部分から水漏れする場合は、パッキンを正しくはめ直し、適切に装着されているかご確認ください。


### 2. セット内容



### 3. 使用方法


#### フローホースの取付け

シャワーキャップを外し、図のようにフローホースをキャップ中央の突起部に取付け、キャップを戻します。



#### 注水方法


シャワーキャップを外すことで大きな口でスムーズに注水ができます。注水後はシャワーキャップをしっかり締めてください。シャワーキャップの接続部分から水が漏れる場合は、パッキンが正しく装着されているかご確認ください。



#### 容器への取付け

##### ペットボトルの場合

フローホースの先端がペットボトルの底面付近にくるよう、長さを確認し、フローホースをハサミ等でカットした後、ペットボトルに取付けてください。



##### MIGRATRIL

##### ウォーターキャリアー 2.0Lの場合

フローホースは不要です。ウォーターキャリアー2.0Lのキャップを外してフィットシャワーを取付けてください。




#### 使用後

使用後はフローホースをシャワーヘッドの中に収納可能です。

※カビの発生を防ぐため、シャワーヘッド内部の水滴は軽く拭き取ってから収納してください。

※長期間使用されない場合は、しっかり乾燥させてから保管してください。



#### リブレースメント

安心して長期間ご使用いただくため、リブレースメントパーツをご用意しています。

- ・シリコンキャップ/ブラック：G7575/MT44-5006
- ・シリコンキャップ/コヨーテ：G7576/MT44-5007
- ・パッキン：G7577/MT44-5008
- ・フローホース：G7578/MT44-5009

※長さを調整することで、ペットボトル内へ効率よく空気を取り込むことができ、一定の量で安定してシャワーを出すことができます。2Lの水で、約1分間シャワーを使用できます。

※一部のペットボトルには取付かない場合があります。

※ペットボトル利用時と比べ、シャワー時間は短くなります。

※ミグラトレイルウォーターキャリアー2.0L：G7111/MT44-5019